


## 随附项目

使用条形音箱前，请确保您收到了下列所有的物品。



条形音箱 (ATS-1060)



电源线




光纤数字音频电缆



模拟音频缆线  
(RCA 插头 (左 / 右) ~  
3.5mm 迷你插头缆线)



**准备遥控器**  
在使用遥控器前请取下电池的绝缘片。



电池绝缘片

### 遥控器

遥控器内已经插入了  
CR2025 锂电池。




**安装模板**  
将条形音箱安装在墙上时的使用



**垫块 x 2**  
将条形音箱安装在墙上  
时的使用




使用说明书



快速启动指南  
(本表)

## 安装



将条形音箱安装在电视机底座等位置。  
也可以使用附带的安装模板和市售的螺钉将条形音箱安装在墙壁上。  
有关其他安装指示，请参阅使用说明书。


### 警告

- 请勿将条形音箱和 BD 播放机或其他设备直接叠加在一起。否则可能由于振动导致故障。


## 电视

如果只有一台电视连接至条形音箱，则请使用以下所示的两种方法中的一种将二者连接起来。本条形音箱附带一条光纤数字音频线缆和一条模拟音频线缆（RCA 插头（左/右）3.5 mm 迷你插头线缆）。

### 第一选择




### 第二选择



## 电视和定位机顶盒，或 BD/DVD 播放机

如果电视和播放设备连接至本条形音箱，请如下所示连接三者。本条形音箱不附带 HDMI 电缆。请使用第三方销售的 HDMI 电缆。




如果要连接支持音频回传通道（ARC）的电视，当如上所示进行连接时条形音箱仅可以播放电视的音频。

### 什么是音频回传通道功能（ARC）？

为了条形音箱可以播放电视的音频，必须使用音频线缆和 HDMI 线缆将电视连接至条形音箱。但是如果电视支持音频回传通道（ARC），则电视音频信号可以通过从条形音箱输出视频信号至电视的 HDMI 线缆输入至条形音箱。

## 电源线

所有连接完成后，将附带的电源线连接至条形音箱的 AC IN 插孔并将电源线插头插入到墙壁交流电源插座中。



## 观看电视

- 1 按 **⏻**（电源）键打开条形音箱。
- 2 按 **TV** 键将电视选择为输入源。  
注  
· 如果条形音箱和电视按照以上“第二选择”所示的连接方式进行连接，则请按 **ANALOG** 键。按 **HDMI** 键观看通过机顶盒接收到的电视节目。
- 3 在电视上选择所需的输入源。
- 4 按 **VOLUME (+/-)** 键调节音量。

有关详细信息，请参阅使用说明书。

## ... 其他功能！

- “HOME THEATER CONTROLLER” 条形音箱控制应用程序
- Bluetooth 连接
- 清晰语音

条形音箱还配备了一系列在本快速启动指南中没有进行说明的功能。有关详细信息，请参阅使用说明书。